

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE






Această îmbrăcămintă este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențele climatice, care nu sunt nici extraordinare, nici extreme.

Înainte de utilizare, încercați îmbrăcămintea. Folosiți numai îmbrăcămintă de mărime corectă, conform pictogramei de pe eticheta cusută pe aceasta. Înainte de utilizare verificați starea îmbrăcămintei, nu folosiți îmbrăcămintă puternic murdară sau deteriorată.

Depozitarea și întreținerea: Depozitarea se face în loc uscat și curat, la temperaturi între 5°C și 40°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcămintă în condiții de curățenie. Reziduurile, impuritățile, nisipul, materialele de construcție etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după această perioadă.

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme.

Pictograme întreținere:

	Spălare la maxim 30°C.
	Nu este permisă călcarea.
	A nu se albi cu produse ce eliberează clor.
	Nu folosiți metodele de curățare chimică.
	Nu uscați prin centrifugare.